



# RBC SERIES サポートアングルブラケット

RoHS 対応品



取付例



標準取付位置  
ラック内部

## 特徴

- 一部の19インチラックにサポートアングルを取り付ける場合に使用します。
- ラック及びサポートアングルに対して付属のねじ類を使用します。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サポートアングルブラケット	4	銅板 t1.6	亜鉛めっき
ブラケットバーナット	4	銅板 t2.3	

付属品 取付ねじ、ナット、座金


## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	適合ラック規格	質量(kg/4個)
		Wo	Ho	Do			
標準	RBC-49J	29	62	45	RCB RCS(タイプA)	JIS	0.16
	RBC-49E					EIA	

## 外觀寸法図

単位 mm

RBC-49J



RBC-49E

